

■ヒートグリップ TYPE-ROLLの取付け条件を満たした場合のSP武川取り付け確認車両

取付け条件: 別途USBポート(USB TYPE-C)、又はモバイルバッテリーを装備している車両(※純正標準装備USBポート、シガーソケット除く)

※車両により、純正シガーソケットや純正USBポート(USB TYPE-A/USB TYPE-C)が純正オプションや標準で装備されている場合がありますが、本製品の電源としては、使用することができません。別途“モバイルバッテリー”、又は“オートバイ専用電源USBタイプC”をお買い求めください。
 ※USBポートは、USBポート側が12V 1.5Aを安定して出力できない場合、発熱量が不足し、本来の性能を発揮できません。
 社外品等のUSB2ポートタイプに他の機器と同時装着する際も発熱量不足の原因に繋がります。
 ※USB TYPE-Cポートであっても、5Vには対応していません。又、他社製USB TYPE-Cポートへ接続する際、本製品のUSB TYPE-Cコネクタの差し込み口形状が合わない場合があります。
 ヒートグリップ詳細図にある“USB TYPE-C差し込み口詳細図”にて寸法等をご確認ください。

車両メーカー	車両名	形式/モデル	純正グリップに関する情報	備考
ホンダ車	レブル250	MC49	本製品よりグリップ幅が12mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	レブル500	PC60	本製品よりグリップ幅が12mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	CL250	MC57	本製品よりグリップ幅が9mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	CL500	PC68	本製品よりグリップ幅が9mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	CB125R	JC91		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	GB350S	NC59	本製品よりグリップ幅が15mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	ADV150	KF38		純正シガーソケット有り 純正シガーソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	ADV160	KF54		純正USBポート(USB TYPE-A)有り 純正USBポート電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	CT125・ハンターカブ	JA55/JA65		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	GROM	JC61/JC75/JC92		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	MSX125/MSX125SF(タイモデル)	MLHJC61		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	MSX GROM(タイモデル)	MLHJC92		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	ダックス125	JB04/JB06		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	モンキー125	JB02/JB03/JB05		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	モンキー125(タイモデル)	MLHJB02/MLHJB03		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	12Vモンキー/ゴリラ(50/キャブ車)	AB27		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	モンキー(50/FI車)	AB27		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	Ape50(キャブ/バッテリーレス車)	AC16		別途モバイルバッテリーが必要
	Ape100(キャブ/バッテリーレス車)	HC07		別途モバイルバッテリーが必要
	Ape50(FI/バッテリー付車)	AC16		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	Ape50 Type D(FI/バッテリー付車)	AC18		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	Ape100 Type D(FI/バッテリー付車)	HC13		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	XR50 Motard	AD14		別途モバイルバッテリーが必要
	XR100 Motard	HD13		別途モバイルバッテリーが必要
	スーパーカブC125	JA48/JA58/JA71		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	クロスカブ50	AA06	本製品よりグリップ幅が8mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	クロスカブ110	JA10/JA45/JA60	本製品よりグリップ幅が8mm長い	巻きつけ位置調整必要 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	スーパーカブ50(FI)	AA04/AA09		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	スーパーカブ110	JA07/JA10/JA44/JA59		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	スーパーカブ110(タイモデル)	MLHJA56		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	リトルカブ(FI)	AA01		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	スーパーカブ50(FI)	AA01		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	12Vリトルカブ(キャブ車)	AA01		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	12Vスーパーカブ50(キャブ車)	C50		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	ドリーム50	AC15		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	PCX	JF28		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	PCX	JF56/JF81		純正シガーソケット有り 純正シガーソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	PCX150	KF18/KF30		純正シガーソケット有り 純正シガーソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	PCX150	KF12		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	PCX	JK05		純正アクセサリソケット有り 純正ソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
PCX160	KF47		純正アクセサリソケット有り 純正ソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要	
LEAD125	JK12		純正アクセサリソケット有り 純正ソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要	
Dio110	JF58		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要	
DUNK	AF78		純正シガーソケット有り 純正ソケットを利用したUSB電源は使用不可 別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要	
スズキ車	GN125-2F(中国スズキ)	LC6PCJ2N4H		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	アドレスV125(ウィンター仕様除く)	CF46A		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	アドレスV125S(ウィンター仕様除く)	CF4MA		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
カワサキ車	エリミネーター	EL400A	本製品よりグリップ幅が8mm長い	別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	Z125 PRO	BR125H		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	DTラッカー125	LX125D		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	KSR110	KL110A		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	KSR110 PRO(セル付き)	JKAKL-110EED		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
ヤマハ車	SEROW250	B7C1		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	シグナスX(キャブ車)	SE12J		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	シグナスX/SR(FI車)	285/SE44J/1YP		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	シグナスX/SR(FI車)	SEA5J/SED8J/2UB1		別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	XTZ125	JYM125-9	本製品よりグリップ幅が10mm長い	別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	YB125SP	JYM125-3F	本製品よりグリップ幅が10mm長い	別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要
	YX125DX	JYM125-3G	本製品よりグリップ幅が10mm長い	別途USBポート、又はモバイルバッテリーが必要