

クリアウインカーレンズセット 取扱説明書

製品番号 09-03-097

適応車種 6V モンキー / ゴリラ (Z50J-1300017 ~ 1805927)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

～特徴～

- 当製品は、モンキー・ゴリラ(対象フレーム NO.)ノーマルウインカー用のクリアウインカーレンズセットになります。
- ※対象車両、対象フレーム NO. 以外には、取り付け出来ません。
- 当製品を取り付ける場合、必ずセット付属のオレンジバルブをご使用下さい。
- ※ノーマルウインカーバルブを使用した場合、道路運送車両の保安基準違反となります。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 作業の時は、平坦で足場のしっかりした所に車両を安定させてから作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容

番号	部品名	個数	リペア品番
1	ウインカーレンズ(クリア)	2	
2	ウインカーバルブ 6V8W(オレンジ)	2	00-05-0111(2ヶ入り)



- ※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。
- ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。
使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- ノーマルウインカーレンズを左に回し、ウインカーレンズを取り外します。
(かたくて緩みにくい場合がありますので手など十分に注意して下さい。)
- ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回し、ウインカーバルブを取り外します。
(ウインカー点灯直後はバルブが高温になっている為、火傷に注意して下さい。)
- ノーマルウインカーレンズよりOリングを外し、①ウインカーレンズに取り付けます。
(Oリングは、損傷している物や伸びている物は新品と交換して下さい。)
- ②ウインカーバルブを取り付けます。
- ①ウインカーレンズをウインカーベースに右に回しながら取り付けます。(Oリングのかみ込みに注意して下さい。)
- ウインカーの作動を確認します。

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードし
ご確認下さい。

